底板上料

- 1) 利用边框预组装机,将两根长的边框型材与预先放置的短边框型 材的角码固定在一起;
- 2) 材料定位准确,表面清洁、无划痕,油污,无飞边毛刺等缺陷:
- 3) 在开口端,使用归正机将两长边框型材略微分开,自动定位;
- 4) 使用直角坐标机器人将底板顺长边型材的卡槽插入;
- 5) 将底板顶到位,开口端用角码装上另一根短型材边框,此时背板 四边均嵌在边框卡槽内;
- 6) 各部件基本到位后,自动组框机从四角将边框挤紧,背板四边嵌 在边框卡槽内:
- 7) 边框对接处贴合紧密,无明显缝隙,各点压合牢固,压合处无严 重变形,无油污;型材表面无划伤,无明显压痕,无油污;
- 8) 对角线长度差<3.0mm;
- 9) 四角间隙<0.3mm, 四角高度落差<0.5mm;
- 10) 边框四角连接处垂直度达到标样要求。
- 11) 背板压合紧密、整齐,间隙均匀,无膨松、鼓起和窜动现象。
- 12)压合后底板平整,无明显凹陷或凸起;

检查压合是否有缺陷,合格品转入涂胶工序;